


部品展開図

形名：MK-120B

部位：本体

除菌器(MK-120A/B, 220A/B)

			
① ダイヤフラム組立	② ダイヤフラム	③ ケーシング組立	④ カバー組立
			
⑤ 混合タンク組立	⑥ ポンプ組立 100V	⑦ ポンプ組立 200V	⑧ 試薬
			
⑨ 残留塩素濃度測定器	⑩ 黒チューブ	⑪ 流量センサー組立	⑫ 薬液タンク
			
⑬ 液面計	⑭ 止め弁	⑮ フランジパッキン	⑯ フランジ

除菌器(MK-120A/B, 220A/B)

部品明細表

形名：MK-120B

部位：本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数		備考	供給
1	ダイヤフラム組立	36-20L-2150	共用	1		終了
2	ダイヤフラム	36-20L-2050	共用	1		終了
3	ケーシング組立	36-20L-2001	共用	1		終了
4	カバー	36-20L-3015	共用	1		終了
5	混合タンク	36-20L-3054	共用	1		終了
6	ポンプ組立	36-20L-2000	共用	1		終了
7	ポンプ組立	36-21L-2000	共用	1		終了
8	試薬	36-20L-8061	共用	1		終了
9	濃度測定器	36-20L-8060	共用	1		
10	黒チューブ	36-24L-2140	共用	1		終了
11	流量センサー	36-20L-3058	共用	1		終了
12	薬液タンク	36-20L-3055	共用	1		終了
13	液面計	36-24L-3646	共用	1		終了
14	止め弁	36-24L-3647	共用	1		終了
15	フランジパッキン	36-24L-2018	共用	1		終了
16	フランジ	36-24L-2015	共用	1		終了